

Gebrauchsanweisung Wäschetrockner

- **Fenster und Türen müssen geschlossen sein, wenn der Trockner läuft** (sonst holt er sich die Feuchtigkeit ausserhalb)
- Immer in erster Linie den direkten Luftstrahl nutzen vor allem für dicke und grosse Wäschestücke und bei nur wenig Wäsche
- Hauptschalter und Hygrostat (Feuchtigkeitssensor) genau auf I stellen bei wenig Wäsche - das Gerät schaltet aus, wenn die Feuchtigkeit entzogen ist
- Hauptschalter und Hygrostat genau auf II stellen bei viel Wäsche - das Gerät schaltet aus, wenn die Feuchtigkeit entzogen ist
- **Nur ausnahmsweise** Hygrostat (Drehknopf) und nur für ca. 1-2 Stunden voll aufdrehen – **es gibt bei dieser Stellung keine automatische Abschaltung**
- **Aber: Nach Benutzung Hauptschalter immer auf 0 stellen**, da das Gerät sonst wieder einschaltet, sobald von irgendwo Feuchtigkeit gemessen wird
- Nach Benutzung Wasser ausleeren, Filter reinigen, Waschküche und Trockenraum gut durchlüften

21.1.09

Danke
im Namen aller Stromzahler
und der GBT